

# Afstandsbediening koppelen

Met de T-Mobile afstandsbediening kun je ook de aan-/uit-functie en het volume van je tv bedienen. In deze handleiding lees je hoe je deze functies kan koppelen.

**Let op:** Er zijn twee verschillende afstandsbedieningen. Deze handleiding werkt alleen voor de afstandsbediening die je hiernaast ziet. Komt de afbeelding van de afstandsbediening niet overeen met die jij thuis hebt? Open dan [deze link](#).



## Aan-/uit-functie van je tv koppelen (zonder codes)

Voer deze stappen uit op je T-Mobile Thuis afstandsbediening. Als het koppelen gelukt is kan je met deze afstandsbediening nu ook je TV aan- en uitzetten en het volume van de TV Box aanpassen. Dat scheelt weer gedoe met twee afstandsbedieningen.

- Stap 1** Zet je TV aan.
- Stap 2** Druk de cijfertoetsen <1> en <3> tegelijkertijd in tot het magenta knopje op je afstandsbediening twee keer knippert.
- Stap 3** Druk het TV power knopje in en houd deze net zo ingedrukt tot je TV uitschakelt.
- Stap 4** Druk op de 'stop' knop om de instellingen op te slaan. Als het magenta knopje twee keer knippert, zijn de instellingen succesvol opgeslagen. Als het magenta knopje vijf keer knippert is het instellen niet gelukt.
- Stap 5** Je kunt nu met de volgende knoppen testen of de TV hier op reageert:
  - TV-POWER (om de TV aan-/uit te zetten)
  - Mute, Vol Up. Vol Down (om het geluid van je TV aan te passen)
  - AV Input (om het ingangskanaal van je TV aan te passen)

Lukt het niet om de afstandsbediening te koppelen? Er is nog een manier om de afstandsbediening aan je TV te koppelen, namelijk door een speciale TV-code te gebruiken. We leggen hieronder uit hoe dit werkt.

## Aan-/uit-functie van je tv koppelen (met tv codes)

- Stap 1** Druk de cijfertoetsen <1> en <6> tegelijkertijd in tot het magenta knopje twee keer knippert
- Stap 2** Voer de ééncijferige code die in onderstaande tabel bij het merk van jouw TV staan. Als het magenta knopje vijf keer knippert is de code niet correct. Lukt het niet met de ééncijferige code, probeer dan de daarop volgende code in de tabel.
- Stap 3** Druk op de stop knop om de instellingen op te slaan. Als het magenta knopje twee keer knippert zijn de instellingen succesvol opgeslagen. Als het magenta knopje vijf keer knippert is het instellen niet gelukt.
- Stap 4** Je kunt nu met de volgende knoppen testen of de TV hier op reageert:
  - TV-POWER (om de TV aan-/uit te zetten)
  - Mute, Vol Up. Vol Down (om het geluid van je TV aan te passen)
  - AV Input (om het ingangskanaal van je TV aan te passen)



## TV codes voor koppelen afstandsbediening

Voer de ééncijferige code in van het merk van je TV. Als het magenta knopje vijf keer knippert is de code niet correct. Lukt het niet met de eencijferige code, probeer dan de daarop volgende code in het tabel.

Grundig	Hitachi	JVC	LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3433	2676	1818	2182	1636	2800	2051	1659	1825	1508
1506	2207	2676	4119	1310	1506	3970	2676		2676
1223	1506	0653	4787	2676	4209	4096	3790		2732
1523	1576	3994	3433	4501	3678	4150	3810		1652
3262	1484	3802	1506		3790	0587	4843		1636
3067	3790	2714	2548		1818		3994		2108
2676	2005	1653							0714
2561	3994	3296							
0195	4225	3047							
2422	1523	2005							
0880	4542	4244							
3810	3512	1636							
3296	1457	1659							
	3611								



## Je afstandsbediening resetten

Lukt het niet om de afstandsbediening te koppelen (of wil je deze loskoppelen van je TV)? Dan kan je de afstandsbediening resetten om terug te gaan naar fabrieksinstellingen. Werkt het koppelen na een reset nog steeds niet? Dan kan het zijn dat jouw TV deze functie niet ondersteunt en je twee afstandsbedieningen blijft gebruiken.

**Stap 1** Druk de cijfertoetsen <1> en <6> tegelijkertijd in tot het magenta knopje twee keer knippert

**Stap 2** Voer snel achter elkaar de cijfers <9>, <9>, <6> in. Na elk cijfer zal het magenta knopje knipperen. Na het derde cijfer zal het magenta knopje twee keer knipperen. Als het magenta knopje vijf keer knippert is het resetten niet gelukt

