

MITEL

5312 IP Phone



NN0330

De Mitel 5312 IP-telefoon

- 1 Weergave
- 2 Oproep/bericht-indicator
- 3 Toetsen voor volume, luidspreker en dempen
- 4 Vaste functietoetsen
- 5 Toetsenblok
- 6 Persoonlijke toetsen
- 7 Luidspreker
- 8 Telefoon

Vaste functietoetsen

- LUIDSPREKER
- DEMPEN
- MENU
- ANNULEREN
- OPNIEUW KIEZEN
- WACHTSTAND
- DOORVERBINDEN/
CONFERENTIE
- BERICHT



OPMERKING: Raadpleeg de *gebruikershandleiding van de 5312/5324 IP-telefoon* op www.mitel.com of neem contact op met de beheerder voor meer informatie over het gebruik van de andere functies of over het programmeren van persoonlijke toetsen op de 5312 IP-telefoon. **SIP-gebruikers:** Raadpleeg de *gebruikers- en beheerdershandleiding voor de 5312/5324 SIP-telefoon*.

Een oproep plaatsen

- 8 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op .
- 5 Kies het gewenste nummer of
- 6 Druk op een **verkortkies**toets of
- 4 Druk op of
- 5 Kies het prefix voor externe gesprekken (bijv. 9) gevolgd door het nummer.

Een oproep beantwoorden

- 8 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op en begin te spreken.

Een gesprek beëindigen

- 4 Druk op of
- 8 Leg de hoorn weer op de haak.

Een oproep in de wacht zetten

- 4 Druk op .
De lijntoets knippert.
- 8 Leg de hoorn indien nodig weer op de haak.

Een gesprek uit de wacht halen

- 8 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op .
- 6 Druk op de knipperende lijntoets.

Bericht ophalen

- 4 Druk op . Deze knippert wanneer u een bericht hebt ontvangen.
Volg de voicemailaanwijzingen om het bericht op te halen.

Oproep doorschakelen

- 4 Druk op .
- 5 Kies het gewenste nummer. Wacht op een antwoord.

- 8 Leg de hoorn neer of kondig de doorschakeling aan en leg de hoorn vervolgens neer.

Conferentiegesprekken

- 4 Druk op .
- 5 Kies het gewenste nummer. Wacht op een antwoord.
- 4 Druk op .

Een verkortkiesnummer programmeren

- 4 Druk op .
- 5 Druk op # totdat **Pers. toetsen?** wordt weergegeven.
- 5 Druk op *.
- 6 Druk op een **persoonlijke toets**.
- 5 Druk op *.
- 5 Kies het gewenste nummer of
- 4 Druk op (om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen).
- 6 Druk nogmaals op de **persoonlijke toets**.
- 5 Druk op * als u het nummer wilt opslaan als privé-nummer of
- 5 Druk op # als u het nummer wilt laten weergeven.
- 4 Druk op .

Volume aanpassen

Het volume aanpassen van het belsignaal wanneer de telefoon overgaat. Het volume aanpassen van de luidspreker wanneer u de hoorn of luidspreker gebruikt.

- 3 Druk herhaaldelijk op om het volume te verhogen.
Druk herhaaldelijk op om het volume te verlagen.
- 3 Druk op om de microfoon te dempen.
Raadpleeg de *gebruikershandleiding van de 5312/5324 IP-telefoon* voor meer informatie.

MITEL

5324 IP Phone



NN0331

De Mitel 5324 IP-telefoon

- 1 Weergave
- 2 Functietoetsen
- 3 Oproep/bericht-indicator
- 4 Toetsen voor volume, luidspreker en dempen
- 5 Vaste functietoetsen
- 6 Toetsenblok
- 7 Persoonlijke toetsen
- 8 Luidspreker
- 9 Telefoon

Vaste functietoetsen

- LUIDSPREKER
- DEMPEN
- MENU
- ANNULEREN
- OPNIEUW KIEZEN
- WACHTSTAND
- Doorverbinden/conferentie
- Bericht



OPMERKING: Raadpleeg de *gebruikershandleiding van de 5312/5324 IP-telefoon* op www.mitel.com of neem contact op met de beheerder voor meer informatie over het gebruik van de andere functies of over het programmeren van persoonlijke toetsen op de 5324 IP-telefoon. **IP-gebruikers:** Raadpleeg de *gebruikers- en beheerdershandleiding voor de 5312/5324 SIP-telefoon*.

Een oproep plaatsen

- 9 Neem de hoorn van het apparaat of
- 4 Druk op .
- 6 Kies het gewenste nummer of
- 7 Druk op een **verkortkies**toets of
- 5 Druk op of
- 6 Kies het prefix voor externe gesprekken (bijv. 9) gevolgd door het nummer.

Een oproep beantwoorden

- 9 Neem de hoorn van het apparaat of
- 4 Druk op en begin te spreken.

Een gesprek beëindigen

- 5 Druk op of
- 9 Leg de hoorn weer op de haak.

Een oproep in de wacht zetten

- 5 Druk op .
- De lijntoets knippert.
- 9 Leg de hoorn indien nodig weer op de haak.

Een gesprek uit de wacht halen

- 9 Neem de hoorn van het apparaat of
- 4 Druk op .
- 7 Druk op de knipperende lijntoets.

Bericht ophalen

- 5 Druk op . Deze knippert wanneer u een bericht hebt ontvangen.
- Volg de voicemailaanwijzingen om het bericht op te halen.

Oproep doorschakelen

- 5 Druk op .
- 6 Kies het gewenste nummer. Wacht op een antwoord.

- 9 Leg de hoorn neer of kondig de doorschakeling aan en leg de hoorn vervolgens neer.

Telefonische conferentie opzetten

- 5 Druk op .
- 6 Kies het gewenste nummer. Wacht op een antwoord.
- 5 Druk op .

Een verkortkiesnummer programmeren

- 5 Druk op .
- 2 Druk op **Nee** totdat **Pers. toetsen?** wordt weergegeven.
- 2 Druk op **Ja**.
- 7 Druk op een persoonlijke toets.
- 2 Druk op **Wijzigen**.
- 2 Druk op **Ja** bij **Verk. kies.?**
- 6 Kies het gewenste nummer of
- 4 Druk op (om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen).
- 2 Druk op **Privé** als u het nummer wilt opslaan als privé-nummer.
- 2 Druk op **Opslaan**.
- 5 Druk op .

Volume aanpassen

Het volume aanpassen van het beldsignaal wanneer de telefoon overgaat. Het volume aanpassen van de hoorn of luidspreker wanneer de hoorn of luidspreker gebruikt.

- 4 Druk meerdere malen op om het volume harder te zetten of meerdere malen op om het volume zachter te zetten.
- 4 Druk op om de microfoon te dempen.
- Raadpleeg de *gebruikershandleiding van de 5312/5324 IP-telefoon* voor meer informatie.