

MITEL 5320e IP-TELEFOON



- | | |
|---|---------------------------|
| 1 Scherm | Luidspreker |
| 2 Oproep-/berichtindicator | Dempen |
| 3 Toetsen voor volume, luidspreker en dempen | Toepassingen |
| 4 Vaste functietoetsen | Annuleren |
| 5 Keuzetoetsen | Herhalen |
| 6 Toetsen voor paginanavigatie | Wachten |
| 7 Programmeerbare functietoetsen en softwaretoetsen | Doorverbinden/conferentie |
| 8 Luidspreker | Bericht |
| 9 Telefoon | |

OPMERKING: Raadpleeg de *gebruikershandleiding van de 5320e IP-telefoon* op www.mitel.com of neem contact op met de beheerder voor meer informatie over het gebruik van de functie Dempen of andere functies of over het programmeren van persoonlijke toetsen op de 5320e IP-telefoon.

Een oproep plaatsen

- 9 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op .
- 5 Kies het gewenste nummer of
- 7 Druk op een **voorkeuzetoets** of
- 4 Druk op of
- 5 Kies het prefix voor externe gesprekken (bijvoorbeeld 9) gevolgd door het nummer.

Een oproep beantwoorden

- 9 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op en begin te spreken.

Een gesprek beëindigen

- 4 Druk op of
- 9 Leg de hoorn weer op de haak.

Een oproep in de wacht zetten

- 4 Druk op . De lijntoets knippert.
- 9 Leg de hoorn indien nodig weer op de haak.

Een gesprek uit de wacht halen

- 9 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op .
- 7 Druk op de knipperende lijntoets.

Bericht ophalen

- 4 Druk op . Dit symbool knippert wanneer u een bericht hebt ontvangen. Volg de voicemailaanwijzingen om het bericht op te halen.

Oproep doorschakelen

- 4 Druk op .
- 5 Kies het gewenste nummer. Wacht op een antwoord.
- 9 Leg de hoorn neer of wacht tot de gebelde partij antwoordt, kondig de doorschakeling aan en leg de hoorn neer.

Telefonische conferentie opzetten

- 4 Druk op .
- 5 Kies het nummer van de volgende persoon. Wacht op een antwoord.
- 4 Druk op .

Een voorkeuzenummer programmeren

- 4 Druk op **Toepassingen** of . Druk op **Instellingen**. Druk op **Programmeerbare toetsen**. Druk op de toets die u wilt programmeren. Druk op **Verkort kiezen**. Druk op **Label bewerken** en voer het label voor Verkort kiezen in. Druk op **Opslaan**. Druk op **Nummer bewerken** en voer het telefoonnummer in voor Verkort kiezen. Druk op **Opslaan** en druk vervolgens opnieuw op **Opslaan**. Druk op **Sluiten** en druk vervolgens opnieuw op **Sluiten**.

Volume aanpassen

Het volume aanpassen van het beldsignaal wanneer de telefoon overgaat. Het volume aanpassen van de hoorn of luidspreker wanneer u de hoorn of luidspreker gebruikt.

- 3 Druk meerdere malen op om het volume harder te zetten of meerdere malen op om het volume zachter te zetten.
- 3 Druk op om de microfoon te dempen.