

# MITEL 5330e IP PHONE



## De Mitel 5330 IP-telefoon

- 1 Scherm
- 2 Oproep/bericht-indicator
- 3 Toetsen voor volume, luidspreker en dempen
- 4 Vaste functietoetsen
- 5 Toetsenblok
- 6 Toetsen voor paginanavigatie
- 7 Programmeerbare functietoetsen en softwaretoetsen
- 8 Luidspreker
- 9 Hoorn

## Vaste functietoetsen

- Luidspreker
- Dempen
- Toepassingen
- Annuleren
- Opnieuw kiezen
- Wachten
- Doorverbinden/Conferentie
- Bericht

**Opmerking:** Radpleeg de *gebruikershandleiding van de 5330e IP-telefoon* op [www.mitel.com](http://www.mitel.com) of neem contact op met de beheerder voor meer informatie over het gebruik van de functie Dempen of andere functies of over het programmeren van persoonlijke toetsen op de 5330e/5340e IP -telefoons.

## Een oproep plaatsen

- 9 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op .
- 5 Kies het gewenste nummer of
- 7 Druk op een **verkortkies**toets of
- 4 Druk op of
- 5 Kies het prefix voor externe gesprekken (bijv. 9) gevolgd door het nummer.

## Een oproep beantwoorden

- 9 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op en begin te spreken.

## Een gesprek beëindigen

- 4 Druk op of
- 9 Leg de hoorn weer op de haak.

## Een oproep in de wacht zetten

- 4 Druk op .  
De lijntoets knippert.
- 9 Leg de hoorn indien nodig weer op de haak.

## Een gesprek uit de wacht halen

- 9 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op .
- 7 Druk op de knipperende lijntoets.

## Bericht ophalen

- 4 Druk op . Deze knippert wanneer u een bericht hebt ontvangen.  
Volg de voicemailaanwijzingen om het bericht op te halen.

## Oproep doorschakelen

- 4 Druk op .
- 5 Kies het gewenste nummer. Wacht op een antwoord.
- 9 Leg de hoorn neer of kondig de doorschakeling aan en leg de hoorn vervolgens neer.

## Een telefonische conferentie opzetten

- 4 Druk op .
- 5 Kies het gewenste nummer. Wacht op een antwoord.
- 4 Druk op .

## Een verkortkiesnummer programmeren

- 4 Druk op **Toepassingen** of .  
Druk op **Intellingen**.  
Druk op **Programmeerbare toetsen**.  
Druk op de toets die u wilt programmeren.  
Druk op **Verkort kiezen**.  
Druk op **Label bewerken** en voer het label voor Verkort kiezen in.  
Druk op **Opslaan**.  
Druk op **Nummer bewerken** en voer het telefoonnummer in voor Verkort kiezen.  
Druk op **Opslaan** en druk vervolgens opnieuw op **Opslaan**.  
Druk op **Sluiten** en druk vervolgens opnieuw op **Sluiten**.

## Volume aanpassen

Het volume aanpassen van het beldsignaal wanneer de telefoon overgaat. Het volume aanpassen van de hoorn of luidspreker wanneer u de hoorn of luidspreker gebruikt.

- 3 Druk meerdere malen op om het volume harder te zetten of meerdere malen op om het volume zachter te zetten.
- 3 Druk op om de microfoon te dempen.