

MITEL 5360 IP PHONE



- | | |
|--|---------------------------|
| 1 Scherm | Luidspreker |
| 2 Oproep-/berichtindicator | Dempen |
| 3 Toetsen voor volume, luidspreker en dempen | Menu |
| 4 Vaste functietoetsen | Annuleren |
| 5 Keuzetoetsen | Herhalen |
| 6 Gadgetzijbalk (zie de andere zijde) | Wachten |
| 7 Toetsen voor paginanavigatie en contextpictogram | Doorverbinden/conferentie |
| 8 Luidspreker | Bericht |
| 9 Telefoon | |

OPMERKING: Raadpleeg de *gebruikershandleiding van de 5360 IP Phone* op www.mitel.com of neem contact op met de beheerder voor meer informatie over het gebruik van de andere functies of over het programmeren van persoonlijke toetsen op de 5360 IP Phone.

Een oproep plaatsen

- 9 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op .
- 5 Kies het gewenste nummer of
- 7 Druk op een **voorkeuzetoets** of
- 4 Druk op of
- 5 Kies het prefix voor externe gesprekken (bijvoorbeeld 9) gevolgd door het nummer.

Een oproep beantwoorden

- 9 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op en begin te spreken.

Een gesprek beëindigen

- 4 Druk op of
- 9 Leg de hoorn weer op de haak.

Een oproep in de wacht zetten

- 4 Druk op . De lijntoets knippert.
- 9 Leg de hoorn indien nodig weer op de haak.

Een gesprek uit de wacht halen

- 9 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op .
- 7 Druk op de knipperende lijntoets.

Bericht ophalen

- 4 Druk op . Dit symbool knippert wanneer u een bericht hebt ontvangen. Volg de voicemailaanwijzingen om het bericht op te halen.

Oproep doorschakelen

- 4 Druk op .
- 5 Kies het gewenste nummer. Wacht op een antwoord.
- 9 Leg de hoorn neer of wacht tot de gebelde partij antwoordt, kondig de doorschakeling aan en leg de hoorn neer.

Telefonische conferentie opzetten

- 4 Druk op .
- 5 Kies het nummer van de volgende persoon. Wacht op een antwoord.
- 4 Druk op .

Een voorkeuzenummer programmeren

- 4 Druk op **Menu** of . Druk op **Instellingen**. Druk op **Programmeerbare toetsen**. Druk op de toets die u wilt programmeren. Druk op **Verkort kiezen**. Druk op **Info bewerken** en voer het label voor Verkort kiezen in. Druk op **Nummer bewerken** en voer het telefoonnummer in voor Verkort kiezen. Druk op **OK**. Druk op **Opslaan**. Druk op **Sluiten** en druk vervolgens opnieuw op **Sluiten**.








Volume aanpassen

Het volume aanpassen van het beldsignaal wanneer de telefoon overgaat. Het volume aanpassen van de hoorn of luidspreker wanneer u de hoorn of luidspreker gebruikt.

- 3 Druk meerdere malen op om het volume harder te zetten of meerdere malen op om het volume zachter te zetten.
- 3 Druk op om de microfoon te dempen.

Gadgetzijbalk

De gadgetzijbalk is een verticale balk die langs de rechterkant van uw telefoon loopt. Deze bevat snelstartpictogrammen waarmee de meest gebruikte telefoontoepassingen en functies, waaronder HTML-toepassingen, met een druk op de knop kunnen worden geopend. De gadgetzijbalk kan de pictogrammen bevatten die in de onderstaande tabel worden weergegeven.

Toepassing/pictogram	Functie
 Gesprekshistorie	Gebruik de toepassing Gesprekshistorie om lijsten weer te geven met de oproepen die u hebt gemist, gevoerd en beantwoord. Met deze functie kunt u de gespreksrecords filteren en informatie weergeven over elke oproep in de lijst.
 Voicemail	Gebruik de toepassing Voicemail om u aan en af te melden bij voicemailboxen en om berichten te controleren.
 Personen	Gebruik de toepassing Personen om namen en nummers van contactpersonen toe te voegen, te verwijderen en te bewerken. Vanuit de toepassing Personen kunt u ook iedere persoon in uw lijst met contactpersonen bellen. Het scherm Personen geeft maximaal acht contactpersonen per pagina weer, alfabetisch op achternaam gerangschikt.
 Gespreksdoorschakeling	Gebruik de toepassing Gespreksdoorschakeling om gesprekken altijd doorschakelen in of uit te schakelen en om de standaardinstellingen voor Gespreksdoorschakeling te bekijken en aan te passen.
 Achtergrondverlichting	Schakelt de achtergrondverlichting uit.
 Help	Geeft de Help op de 5360 IP Phone weer.
 Telefoon/start	Hiermee keert het scherm terug naar het hoofdmenu.

Instellingen touchscreen

Kalibreer het telefoonscherm voor nauwkeurig drukken. Schakel het knopsignaal in om een toon te horen die aangeeft dat u het pictogram of de knop heeft ingeschakeld. Zie de onderstaande procedures.

Het telefoonscherm kalibreren

Druk op **Menu** .

Druk op **Instellingen**.

Druk op **Display kalibreren**.

Druk in het midden van elke + om het scherm te kalibreren.

Het knopsignaal inschakelen

Druk op **Menu** .


Druk op **Instellingen**.

Druk op **Audiofeedback**.

Schakel het knopsignaal in.

Toepassingen openen

Druk op het desbetreffende toepassingspictogram op de gadgetzijbalk om een toepassing te openen.
OF

Druk op **Menu**  om het scherm Toepassingen te openen en druk vervolgens op de naam van de toepassing.

Telefooninstellingen aanpassen

Druk op **Menu** .

Druk op **Instellingen**.


Telefoonscherm reinigen

Druk op **Menu** .

Druk op **Reinigen**.

Druk opnieuw op de toets **Menu**  als het reinigen voltooid en u de toepassing wilt verlaten.

Help openen op de 5360-telefoon

Druk op het pictogram op de gadgetzijbalk als dit beschikbaar is. 

Gespreksdoorschakeling inschakelen

Druk op het pictogram Gespreksdoorschakeling. 


Als een nummer al geprogrammeerd is, drukt u op **Activeren** of voert u een nieuw bestemmingsnummer in en drukt u op **Activeren**.

Gespreksdoorschakeling uitschakelen

Druk op het pictogram Gespreksdoorschakeling.

Druk op **Deactiveren**. 

Contactpersonen toevoegen aan Personen

Druk op het pictogram Personen. 

Druk op **Nieuw**.

Druk op de letters om de naam van uw contactpersoon in te voeren.

Druk op **Nummer bewerken** en voer het nummer in met het numerieke schermtoetsenbord.

Druk achtereenvolgens op **Opslaan en Sluiten**.