



## Draytek 2130 SSID en WPA2 code aanpassen

### stap 1

Ga in je internet browser naar <http://192.168.1.1>

Let op: in bepaalde browsers word dit als zoekopdracht uitgevoerd.  
Gebruik in dat geval Internet Explorer.

### stap 2

Onderstaand inlogscherf verschijnt, log in met:

Gebruikersnaam: user

Wachtwoord: user



**DrayTek**

**Login**

Username

Password

Login

Copyright © DrayTek Corp. All Rights Reserved.

Het kan zijn dat je na de eerste keer inloggen een nieuw wachtwoord dient in te stellen.

Indien het wachtwoord niet wordt geaccepteerd, controleer dan of er een afwijkend wachtwoord staat op de sticker van je modem.



### stap 3

Klik in het linker menu op 'Wireless LAN' en vervolgens op 'General Setup'



### stap 4

In rechter gedeelte van de webpagina vind je het veld 'SSID'. De netwerknaam die hier in staat, kan worden aangepast.


	Enable	Hide SSID	SSID	Isolate Member	Isolate VPN
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Netwerkn <span style="border: 1px solid pink;">aam hier</span>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DrayTek_Guest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Klik onderaan de pagina op OK om de wijziging op te slaan.

Let op: indien je deze wijziging draadloos uitvoert, zal je je WiFi met de nieuwe netwerknaam moeten verbinden.

### stap 5

Indien je ook het wachtwoord wilt wijzigen, klik je in het linker menu op 'Security'.





## stap 6

Voer achter 'Pre-Shared Key (PSK):' het nieuwe wachtwoord in.

SSID 1	SSID 2	SSID 3	SSID 4
Mode: <input type="text" value="Mixed(WPA+WPA2)PSK"/>			
<u>WPA</u>			
Encryption Mode: TKIP for WPA/AES for WPA2			
Pre-Shared Key(PSK): <input type="text" value="Wachtwoord hier"/>			
Type 8~63 ASCII character or 64 Hexadecimal digits leading by "0x", for example "cfigs01a2..." or "0x655abcd....".			

Klik onderaan de pagina op OK om de wijziging op te slaan.

OK

Let op: indien je deze wijziging draadloos uitvoert, zal je je Wi-Fi met de nieuwe netwerknnaam moeten verbinden.