



Het HDMI-scherm activeren

- Als het UC360-scherm donker is, drukt u op Home .
- Zorg er tevens voor dat het HDMI-apparaat is ingeschakeld.


De camera instellen voor een videogesprek

- Tik voor het uitvoeren van een videogesprek op het pictogram Zelfweergave .
- Controleer of de hoek van de camera optimaal is ingesteld.




Gespreken toevoegen aan een conferentie

Een inkomende oproep verschijnt op een avatar van een conferentie.







- Tik op  om de oproep te beantwoorden. U kunt praten met de beller. De eerste oproep wordt automatisch toegevoegd aan de conferentie.

Wanneer de tweede oproep binnenkomt:

- Tik op  om met de beller te praten en tik op  om de beller toe te voegen aan de conferentie. U kunt op  tikken om de oproep te negeren.




Een oproep plaatsen

- Tik op  of  en voer een nummer in, en druk vervolgens op .
- OF Tik op  om de contactpersonen te openen en een contactpersoon te selecteren om te bellen.

Als uw UC360 en de externe partij over de mogelijkheid voor video beschikken, wordt een videoverbinding gemaakt.

Een presentatie weergeven

- Tik op het UC360-scherm op **Presenteren**  om een toepassing te starten voor uw presentatie.



- Selecteer de app die u wilt gebruiken.

Er wordt een videoverbinding gemaakt met de externe partijen en ze krijgen automatisch de presentatie te zien.






De presentatieknoppen gebruiken

Wanneer de toepassing op het scherm wordt weergegeven, krijgt u de presentatieknoppen te zien:



Het venster wordt enkele seconden nadat het in eerste instantie wordt geopend automatisch gesloten. Daarnaast wordt aangegeven of u een presentatie wel of niet deelt.


Met deze knoppen kunt u het volgende doen:

- Tik op  om de presentatieknoppen te openen of te sluiten.
- Tik op  om de knoppen naar de onderkant van het scherm te verplaatsen.
- Tik op  om een nieuwe toepassing te openen.
- U kunt op  drukken om alle toepassing te sluiten.
- Tik op  om in te stellen wat deelnemers kunnen zien op het HDMI-scherm (zie hieronder).

Selecteren wat deelnemers kunnen zien op het scherm

Nadat u de toepassing hebt gestart, kunt u kiezen wat deelnemers zullen zien: Alleen App, App + Video, Alleen Video, of Niets.



- Druk op het gewenste pictogram.




Als u snel een leeg scherm wilt weergeven op het HDMI-scherm om redenen van vertrouwelijkheid:

- Druk op  en kies Niets .

Picisel® SmartOffice™ gebruiken

- Plaats zo nodig een USB-stick of micro SD-kaart.
- Tik op  op het aanraakscherm van de UC360 en kies  of SmartOffice2.
- Ga in Dropbox™, Google® Docs of Box.net of op de stick of SD-kaart naar het document dat u wilt gebruiken.

Extern bureaublad (RDP) gebruiken

- Tik op  op het aanraakscherm van de UC360.
- Tik voor het Externe bureaublad op **RemoteRDP**.
- Als de beheerder niet vooraf uw computernaam heeft ingesteld, tikt u op het veld Host/IP en voert u uw computernaam of IP-adres in.

OPMERKING: u kunt uw computernaam/IP-adres opslaan op een USB-stick voor toekomstig gebruik.

- Druk op **Verbinding maken**.
- Meld u aan op de externe computer.
- Navigeer naar de applicatie die u op uw bureaublad wilt gebruiken.
- Gebruik de externe muis en het externe toetsenbord om op het scherm te navigeren.

Mitel MiCollab Conference gebruiken

U kunt MiCollab Conference eenvoudig starten vanaf de UC360.

- Tik op  op het aanraakscherm van de UC360.
- Tik op **MiCollab Conference** .
- Kies **Server toevoegen**  en voeg een server toe, indien nodig, of selecteer een MCA-server uit de lijst door te tikken op de servernaam in de linkerbovenhoek.
- Voer de toegangscode in (met het toetsenbord).
- Tik op  om deel te nemen aan de conferentie.
- Tik op  voor meer informatie.

Werken met de browser

- Tik op het aanraakscherm van de UC360 op  en selecteer **Browser**.
- Navigeer naar uw web-e-mail, Google-accounts, documenten in de cloud, inhoud op het web, enzovoort.

Tijdens het browsen kunt u de  gebruiken om terug te keren naar de browser.

Wachten

- Tik op **Wachtstand**  voor de geselecteerde deelnemer.
- Tik nogmaals om de oproep op te halen of druk de knipperende rode ring rond de conferentie-afbeelding in.

Als de gehele conferentie in wachtstand wilt plaatsen, moet u elke partij afzonderlijk in de wacht zetten.

Bij een videogesprek wordt de video in beide richtingen geblokkeerd.

Het geluid van een conferentie uitschakelen

- Druk op **Dempen** .



U ziet een rood lampje boven de toets Dempen wanneer het geluid is gedempt.

- Druk nogmaals hierop om het dempen ongedaan te maken.

Tijdens een videogesprek kunnen externe deelnemers nog steeds uw video zien.




De sessie beëindigen en opruimen

- Druk op **Conferentie beëindigen** .
- Druk op **Alle toepassingen sluiten**  aan de onderkant van het scherm.

Druk op **Ja** wanneer u wordt gevraagd "Wilt u alle toepassingen sluiten, en aanmeldingsgegevens en browsergeschiedenis wissen?"

Dit wist uw persoonlijke gegevens.


Het UC360-scherm reinigen

- Druk op **Menu**  en vervolgens op **Instellingen** .
- Tik op **Reinigen**.
- Nadat het scherm is gereinigd, houdt u gedurende 3 seconden  ingedrukt om de Reinigingsmodus af te sluiten.

Helderheid

- Druk op **Menu** .
- Druk op **Instellingen** .
- Tik op **Helderheid** en sleep de schuifknop naar de gewenste helderheid.
- Druk op **OK**.

Het gespreksvolume aanpassen

- Druk tijdens een gesprek op de volumeknop .

Het volume van de beltoon aanpassen

- Druk tijdens het belsignaal op de volumeknop .

Help openen






- Druk op het actieve scherm op  om help-informatie voor het betreffende scherm te bekijken.

Meer informatie












Zie de *UC360-gebruikershandleiding* op www.mitel.edocs.com voor meer informatie.



Functietoetsen

- | | | |
|---|--------|---|
|  | Begin | Naar het beginscherm |
|  | Menu | De menubalk weergeven |
|  | Terug | Eén menu terug of naar het vorige scherm gaan |
|  | Dempen | De microfoon uitzetten |
|  | Volume | Het volume verhogen of verlagen |

Bedieningsknoppen voor toepassing, video en camera

- | | | |
|---|---|---|
|  |  | Alleen telefoon - toetsenblok openen om een telefoongesprek te kiezen |
|  |  | Telefoon en camera - toetsenblok openen om een telefoon-/videogesprek te kiezen |
|  | | Open de toepassing Contactpersonen om de te bellen contactpersoon te kiezen. |
|  | | Een gedeelde toepassing starten |
|  | | All toepassingen sluiten en gegevens wissen |
|  |  | Rood - de camera uitschakelen |
|  |  | Groen - de camera inschakelen |
|  | | Selecteren wat de deelnemers te zien krijgen |